

# Sistemi di telecontrollo GWC-V3 2DIN



- In caso di malfunzionamento o guasto, spedire lo strumento al rivenditore o a “Higeco S.r.l.” (vedi indirizzo nell’ultima pagina del presente manuale) con una precisa descrizione del guasto.
- Tenere conto della corrente massima applicabile a ciascun relè (vedi § 5 Dati tecnici).
- Fare in modo che i cavi dell’alimentazione dello strumento e della alimentazione dei carichi rimangano separati e sufficientemente distanti fra di loro, senza incrociarsi e senza formare spirali.

## 2 Descrizione generale

Il datalogger GWC è un’unità di monitoraggio adatta a diversi settori d’uso. È dotata di 2 ingressi digitali programmabili, di un relè di allarme SPDT e di una porta di comunicazione seriale RS485. La connettività invece è assicurata dalla porta rete Ethernet, con connettore tipo RJ45, oppure da un modem GPRS/UMTS, collegato tramite porta USB.

### 2.1 Led di sistema

Il sistema è dotato di 3 led di stato:

Led	Colore	Significato
Power	Verde	Stato On
	Rosso	Standby
Server	Verde	Connesso al Server
	Rosso lampeggiante	Server disabilitato
	Rosso	Errore di connessione al Server
Alarm	Led off	Nessun allarme
	Rosso	Uno o più allarmi presenti

## Indice

<b>1 Avvertenze</b>	<b>1</b>
1.1 Regole generali . . . . .	1
1.2 Precauzioni di sicurezza . . . . .	1
<b>2 Descrizione generale</b>	<b>1</b>
2.1 Led di sistema . . . . .	1
<b>3 Prima configurazione</b>	<b>1</b>
<b>4 Schema di collegamento</b>	<b>2</b>
<b>5 Dati tecnici</b>	<b>2</b>
<b>6 Smaltimento del prodotto</b>	<b>2</b>

## 1 Avvertenze

### 1.1 Regole generali

- Questo manuale costituisce parte integrante del prodotto e va conservato nelle immediate vicinanze dello stesso.
- Il datalogger non deve essere usato per usi difforni da quelli per cui è stato progettato e in particolare non può essere usato come dispositivo di sicurezza.

### 1.2 Precauzioni di sicurezza

- Prima di connettere lo strumento, verificare che la tensione di alimentazione sia quella corretta.
- Lo strumento non deve mai essere aperto.

## 3 Prima configurazione

Per configurare il GWC per la prima volta collegarsi al datalogger con un pc utilizzando un cavo ethernet e da un browser digitare l’indirizzo di default:

<http://192.168.200.90>.

Le credenziali di accesso sono:

**username** admin  
**password** higeco

